

PRODUCTOMSCHRIJVING

Een professionele, elastische, overschilderbare lijm, montage- en afdichtingskit op basis van MSP.

TOEPASSINGSGEBIED

CONSTRUCTION SEALER 60® is een hoogwaardig product voor zowel lijmen, monteren als afdichten van vrijwel alle materialen en (zelfs vochtige) onder- gronden. Binnen en buiten toepasbaar zonder randzone vervuiling. Geschikt voor vochtige ruimtes. Overschilderbaar met de meeste soorten acryllatex- en alkydverf. Lijmen: gevelpanelen, glas, spiegels, vele kunststoffen(acrylaat), (natuur-) steen, beton, hout en vele metalen. Monteren: plinten, schroten, vensterbanken, drempels en isolatieplaten. Afdichten: schimmelwerende voegen in badkamers, keukens, daken, reparaties van daken, goten en topafdichting bij beglazing.

VERWERKING

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Gebruik van PRIMER CS 60® alleen nodig daar waar extreme constructieve eisen gesteld worden in combinatie met zeer poreuze ondergronden bijvoorbeeld: bij verlijming van gevelpanelen. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon.

Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken.

Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen of dotten. Aandrukken en/of fixeren en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5°C. Natte lijmresten verwijderen met CLEANER CS 60®.

Afdichten: voor een optimale werking van de kit, de voeg net zo diep als breed maken, min. 5 mm. Kit afstrijken met natte vinger of een vochtig plamuurmes.

EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid:	van -40°C tot +100°C.
Vocht- en vorstbestendigheid:	goed.
Chemicaliënbestendigheid:	bestand te gen alle weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten.
Overschilderbaarheid:	goed.
Elasticiteit:	blijvend elastisch.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgrondstof :	MSP.
Kleur :	bruin, grijs, wit, zwart.
Dichtheid :	1380 kg/m ³ .
Verspuitbaarheid :	3 mm/6.3 Bar.
Huidvorming :	na ca. 10 minuten bij 20°C.
Kleefvrijtijd :	na ca. 4 uur.
Hardheid :	ca. 60 shore A.
Krimp :	geen.
Doorharding :	ca. 2-3 mm. per 24 uur.
Rek bij breuk :	300%.
Treksterkte :	ca. 2.2 N/mm ² .
Schimmelbestendig :	uitstekend.